

# Считывание данных из приборов производства ЗАО «НПФ Теплоком» с помощью GSM-модемов

# 1 Общая информация

Считывание данных из приборов производства **ЗАО «НПФ Теплоком»** возможно посредством сотовой связи с помощью GSM-модема **Siemens TC35**.

В зависимости от оператора сотовой связи и тарифного плана может понадобиться подключение услуги «*прием/передача данных*» на основе технологии CSD или HSCSD.

При подключении вычислителя к компьютеру применяется два модема:

- местный, подключаемый к компьютеру на диспетчерском пункте;
- удаленный, устанавливаемый на узле учета.



Схема организации модемной связи

Для организации модемной связи по GSM-каналу с использованием однотипных GSM модемов необходимо два комплекта оборудования, состоящих из:

- GSM-модема Siemens TC35 (MC35);
- Блока питания модема;
- Антенны, работающей в диапазонах 900/1800 МГц;
- SIM-карты. В зависимости от оператора сотовой связи и тарифного плана может понадобиться подключение услуги «*прием/передача данных*» на основе технологии CSD или HSCSD;
- Кабель для соединения прибор-модем или компьютер-модем.

При использовании проводного модема для коммутируемых телефонных линий в качестве местного модема, один из комплектов заменяется стандартным комплектом поставки проводного модема (модем, блок питания, кабель для связи с

компьютером, кабель для подключения к телефонной сети). При использовании такого варианта в большинстве случаев будет необходимо у оператора сотовой связи заказать услугу «**прием/передача данных**» для абонентского номера удаленного модема. Это связано с тем, что в большинстве случаев услуга «прием/передача данных» по умолчанию подключена только для исходящих вызовов. Это приводит к том, что удаленный GSM модем воспринимает поступающий от местного модема звонок как голосовой звонок. Это, в свою очередь, приводит к невозможности передавать данные. Для исключения этой ситуации необходимо обеспечить возможность передачи данных и при входящих звонках.

Для считывания данных используются программы семейства «Easy», доступные для скачивания с сайте по адресу http://www.teplocom.spb.ru

Для правильной работы модемы должны быть запрограммированы.

Удаленный модем программируется один раз перед установкой на узле. Настройки (строка инициализации) записываются в энергонезависимую память модема.

Местный модем программируется непосредственно при каждом сеансе связи.

## 2 Особенности организации модемной связи по GSM-каналу

Для используемых GSM модемов необходимо запретить проверку PIN-кода при включении питания модема.

Способы установки запрета проверки PIN-кода при включении питания модема:

- 1) Вставить SIM-карту в GSM-телефон и используя меню телефона запретить проверку PIN-кода;
- 2) Использовать терминальную программу для ввода АТ-команды запрета проверки PIN-кода (процедура описана в Приложении 2).

### 3 Настройка модемов

#### 3.1 Настройка удаленного модема

Для настройки удаленного модема следует использовать программу «Настройка Siemens TC35», доступную для скачивания по адресу http://www.teplocom.spb.ru/docs/po/siemenstc35\_tuner.exe. Настройка выполняется в следующей последовательности:

- 1) Установить запрет проверки PIN-кода при включении питания модема.
- 2) Вставить SIM-карту в модем.
- 3) Подключить модем к свободному СОМ-порту компьютера соединительным кабелем из комплекта модема, включить модем в сеть.
- 4) Запустить программу «Настройка Siemens TC35».

🔟 Настройка Siemens TC35	×
СОМ-порт: Скорость (бит/сек.): СОМ1 9600	Закрыты
Настроить местный модем Настроить удаленный модем	

5) Установить номер СОМ-порта, к которому подключен модем и скорость обмена.

**Примечание** Устанавливаемая скорость обмена **должна быть равна** скорости передачи данных при последующей работе с вычислителем.

- 6) Нажать кнопку «Настроить удаленный модем». На экране появятся команды, посылаемые модему. При успешном завершении операции модем выдает сообщение «OK».
- 7) После получения сообщения об успешном завершении операции отключить модем от компьютера и подключить к устройству на удаленном объекте.

#### 3.2 Настройка местного модема

Местный модем может быть настроен одним из способов:

- Модем настраиваться программой семейства «Easy» при каждой попытке установки связи. Для этого в меню «Настройка-Канал связи» программы в поле «Строка инициализации местного модема» следует вставить мультикоманду:
  - AT&FL1E0V1&D2X4S7=60S10=90+IPR=9600\Q3&W при использовании GSM модема. В команде +IPR=9600, фиксирующей скорость обмена по СОМ-порту модема, значение скорости должно соответствовать скорости, на которой настраивался удаленный модем, и которая, в свою очередь, должна соответствовать скорости работы СОМ-порта подключенного прибора;
  - AT&FL1E0V1&D2X4S7=120S10=90 при использовании проводного модема для коммутируемых телефонных линий. Данная мультикоманда появляется при нажатии кнопки «Восстановить строку по умолчанию» и подходит для работы с большинством модемов. Однако, при возникновении проблем при установке связи из-за многообразия модемов и их особенностей, возможно, потребуется внести изменения в мультикоманду. Подбор мультикоманды должен выполняться индивидуально для конкретного типа проводного модема (как правило, достаточно принудительно отключить управление потоком, и задействовать прямой асинхронный режим передачи данных).
- Модем настраивается единожды и при каждой попытке связи настройки принудительно восстанавливаться из энергонезависимой памяти модема.
  В этом случае для настройки местного модема необходимо:
  - При использовании GSM модема выполнить последовательность, аналогичную настройке удаленного модема за исключением того, что в программе «Настройка Siemens TC35» необходимо нажать кнопку «Настроить местный модем». При использовании проводного модема можно воспользоваться командой меню «Сервис-Настройка удаленного модема» в программе семейства «Easy», вставив в качества строки инициализации мультикоманду из «Настройка-Канал связи». Возможно, потребуется изменить мультикоманду с учетом особенностей конкретного типа модема.
  - В программах семейства «Easy» в поле «Строка инициализации местного модема» следует вставить команду ATZ (восстановление настроек из профиля по умолчанию энергонезависимой памяти модема).

# 4 Устранение неполадок при установке связи

Наиболее часто встречающейся проблемой при установке связи является получение сообщения «Отсутствует несущая» от программы семейства «Easy». Причиной этому могут быть следующие факторы:

- 1. Не запрещен ввод PIN-кода в GSM модеме;
- GSM модем находится вне зоны покрытия сети оператора сотовой связи или по другой причине не может зарегистрироваться в сотовой сети оператора (например, не читается SIM-карта или отсутствуют денежные средства на счете). При невозможности зарегистрироваться в сети светодиодный индикатор GSM модема мигает с частотой примерно раз в секунду, после регистрации – раз в 3 секунды;
- 3. Невозможность модемов согласовать параметры соединения. При использовании однотипных GSM модемов это практически исключено;
- 4. Ограничения на прием/передачу данных со стороны оператора сотовой связи. Если все действия по настройке выполнены в соответствии с инструкцией, то в случае использования однотипных GSM модемов, это является наиболее вероятной причиной проблем. В этом случае необходимо обратиться к оператору сотовой связи с просьбой обеспечить прием/передачу данных по технологии CSD (HSCSD) (но не <u>GPRS(!)</u>) для используемых SIM-карт. При использовании проводного модема в качестве местного, необходимо, чтобы для удаленных GSM модемов была разрешена услуга «прием/передача данных» при входящих звонках.

## Приложение 1. Схема соединительного кабеля



## Приложение 2. Использование терминальной программы для запрета проверки PIN-кода

Для настройки модема используется программа **Hyper Terminal**, входящая в стандартный комплект поставки операционной системы **Windows**. Модемы могут управляться специализированными **AT** – командами (**AT** – от attention). Каждая команда должна начинаться с префикса **AT** и заканчиваться вводом **Enter**. При вводе команд допускается использовать или все строчные или все заглавные символы. Для настройки GSM - модема необходимо сделать следующее:

- Подключить модем к свободному СОМ-порту компьютера;
- Запустить программу HyperTerminal (Пуск-Программы-Стандартные-Связь-Hyper Terminal), создать в ней новое подключение со свойствами: скорость обмена 9600, битов данных – 8, четность – нет, стоповых бит – 1, управление потоком - нет;
- Ввести команду **«AT&F»**. Появление на экране ответа **«OK»** свидетельствует об успешном выполнении команды. В случае если модем не отвечает, следует выяснить причины этого;
- Ввести команду «AT+CPIN=XXXX», где XXXX это PIN-код SIM-карты. После успешного принятия PIN–кода и регистрации в GSM сети модем ответит сообщением «OK»;
- Ввести команду запрета проверки PIN-кода «AT^SLCK=SC,0,XXXX,7», где XXXX – это PIN-код SIM-карты;

#### РОССИЯ

194044, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., 45 телефоны: (812) 703-72-10, 703-72-12, факс (812) 703-72-11 e-mail: sales@teplocom.spb.ru http://www.teplocom.spb.ru Служба технической поддержки: (812) 703-72-08, e-mail: support@teplocom.spb.ru Служба ремонта: (812) 703-72-09, e-mail: remont@teplocom.spb.ru